



Instrukcja

Zachowaj instrukcję z uwagi na ważne informacje.

DD 30632



Fabryka Radości

Poznaj maszynkę do balonów

Wskaźnik poziomu nadmuchania balonu Kluczyk zabezpieczający




Zrób-to-sam: Balonowe stworki




Bez podgrzewania Bez kleju Bez bataganu


Jak dmuchać balony?




Otwórz kapsułę do dmuchania balonów. Umieść w jej wnętrzu nienadmuchany balon, w taki sposób, aby jego końcówka znajdowała się w rowku w dolnej części kapsuły, jak pokazano na rysunku.



Przyciśnij fioletową miarkę ze wskaźnikiem nadmuchania balonu, tak, aby jej końcówka dociskała górną część balonu.



Przyciśnij fioletową miarkę ze wskaźnikiem nadmuchania balonu, tak, aby otwór znajdujący się na górze miarki pokrył się z otworem w kapsule, a następnie w otworze tym umieść kluczyk. **Ważne: Włożenie kluczyka pozwala ustabilizować pozycję balonu i zapobiega jego pęknięciu.**



Umieść kapsułę w maszynie do dmuchania balonów, wkręcając ją do otworu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), do momentu jej zablokowania. **Ważne: Przed rozpoczęciem dmuchania balonu, upewnij się, że kapsuła jest odpowiednio przymocowana do maszyny.**




Wyciągnij kluczyk zabezpieczający.



Pompki balon za pomocą uchwytu pompki, jak pokazano na obrazku. Kontroluj wielkość balonu, obserwując wskaźnik nadmuchania balonu. Możesz nadmuchać balon wyłącznie do poziomu Max.



Zdejmij komorę z nadmuchanym balonem z maszyny, poprzez przekreślenie jej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



Otwórz komorę i wyciągnij delikatnie balon.

Zabawa w taczanie i ozdabianie



Dumel Sp. z o. o.
02-238 Warszawa, ul. Modularna 3A
Serwis / Magazyn
05-816 Opacz-Kolonia, ul. Nowa 3
tel.: 22 843 18 13
biuro@dumel.com.pl, www.dumel.com.pl